

## DELTA®-VENT N

### Монтаж

- 1. Раскатайте рулон пленки DELTA®-VENT N параллельно карнизному свесу с нахлестом минимум 10 см. Если угол наклона Regeldachnaigung до 6 градусов, перехлест должен составлять минимум 15 см. Маркированная поверхность направлена наружу. Для создания вентиляционного зазора между кровельным покрытием и утеплителем необходимо использовать контробрешетку.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции над выступающими элементами крыши (мансардных окон, печных труб, вентиляционных шахт) от дождя, талой воды и снега необходимо выполнить дренажный желобок из пленки DELTA®-VENT N.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляется при помощи скотча DELTA®-FLEXX-BAND или клея DELTA®-THAN. Небольшие разрывы пленки можно заклеить при помощи скотча DELTA®-MULTI-BAND.
- 4. На карнизном свесе пленка DELTA®-VENT N может заканчиваться на капельнике или заходить под карнизный брус. Ни в коем случае не в водосточном желобе!
- 5. Примыкание пленки к окладу мансардного окна выполняется при помощи скотча DELTA®-FLEXX-BAND. Примыкание к печным каминным трубам, а также к проходным трубам небольшого диаметра можно также выполнить используя скотч DELTA®-FLEXX-BAND.

